SoftBank 923SH

5くらくスタートブック **すぐに** ケータイを 使いたい方

操作方法編



このケータイを正しく安全にお使いいただくため、 操作を行う前に必ず付属の取扱説明書の 「安全上のご注意」をお読みください。

○本書内の画面は、実際の画面表示とは異なりますのでご了承ください。

ケータイご使用にあたってのお願い

- ●電池パックや充電器は、必ず指定のものをお使いください。
- ●充電端子どうしを金属などで接触させないでください。
- ●電池パックを加熱したり、火の中へ投げ込まないでください。
- ●電池パックを分解・改造・破壊しないでください。
- ●火や暖房器具のそば、炎天下など、高温の場所での充電・使用・ 放置はしないでください。






機種名:SoftBank 923SH

発売元: ソフトバンクモバイル株式会社 製造元: シャープ株式会社

この印刷物は、再生紙を 使用しています。

この印刷物は、植物性大豆 インキで印刷しています。 TINSJA431AFZZ 08K 3.4 YM HI68 ⑤

操作方法編 CONTENTS



▼Vコール、PCメール、SIメール、デコレメール、フィーリングメール、SI情報チャンネル、SIともだち状況、SIー斉トーク、ちかチャット、SIタウン、SIループ、PCサイトブラウザ、SI速報ニュース、SIアブリ、SI電話帳パックアップ、きせかえアレンジ、写メール、デルモジ、SI GPSナビ、ダブルナンバー、第デコは、Vフトバックチバイル株才会外の答案を押きたけ、Vフトバックチバイル株才会外の答案を押きたけ、Vフトバックキバイル株才会外の答案を押きたけ、Vフトバックキバイル株才会外の答案を押きたけ、Vフトバックキバイル株才会外の答案を押きたけ、Vフトバーは大きない。

サイドボタンは、■ ■ と表記しています。

■▶は ■ または ▶ を押すことを示しています。

- SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
- ●「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国 Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。
- ●「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
- FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方
- FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。

式です。

- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- Bluetooth®は米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
- ■スマートリンク、お目覚めTVは、シャープ株式会社の登録商標または商標です。

電話

MOBILE PHONE

電話の基本を覚えま しょう。画像や映像 を見ながら話すTV コールもできます。

確認しましょう

- ●雷源は入っています か?
- ●電波は届いています か?





待受画面から

相手の電話番号を 直接ダイヤルして 電話をかける方法 です。











相手が出たら ▶通話開始



诵話時間: ⑥ [通話終了]



TIMP A ! いいえ」

TVコール かける



(長く) [発信]



相手が出たら ▶诵話開始




TIMB A

アドレス帳の登録方 法は、A29ページを ご覧ください。



- 電話番号を押し間違えたときは どうすればいい?
- ・・で間違った数字を選び、ඎを押し ます。数字が消えますので、正しい数字を 入力してください。
- 相手の声が小さくて聞こえにくい ときはどうすればいい?
- 通話中にむを押すと、音量を変更できま す。同で相手の声が大きく、同で小さ くなります。



- 相手が画像や映像を送信しない設定にし ている可能性があります。相手にご確認
- 国際電話はかけられる?
- かけられます。ただし、事前にお申し込み が必要ですので、B32ページのお問い合 わせ先までご連絡ください。

- 海外でも電話は利用できる?
- このケータイは、世界対応ケータイです。 音声電話/TVコールが海外でも利用で きます。(別途お申し込み必要)
- 「着デコ発信」って、どんな発信方法?
- 相手側での着信音や着信画面を指定する 発信方法です。相手が電話に出る前に音 や画像、文字で気持ちを伝えられます。

MOBILE PHONE



待受画面から

















□▶アドレス帳表示

・・・相手の名前の行

□相手の名前

்電話番号

「発信」



待受画面から








090393XXXX1 XX/XX/XX 15:05 負近藤 幸一 XX/XX/XX 12:00

□利用する履歴



直接表示されます。




- 相手の名前のヨミが正しく登録されてい ない可能性があります。登録内容をご確 認ください。
- アドレス帳の呼び出し方法は 1種類だけ?
- 上記の方法 (あかさたな別)以外にも、グ ループ別に呼び出す方法や、すべて一覧 で表示する方法があります。

- 履歴って何?
- 以前にかけた電話(発信履歴)やかかっ てきた電話(着信履歴)の日時や電話番 号の記録です。
- 履歴画面に電話番号と名前が 混在しているのはなぜ?
- アドレス帳に登録されている電話番号の ときは、相手の名前が表示されます。

- 履歴は電話をかけるため だけのもの?
- メール送信やS!一斉トーク発信にも利用 できます。履歴からアドレス帳に登録す ることもできます。
- 他にも便利に電話をかける方法 はある?
 - 簡単な操作で電話がかけられる「スピー **ドダイヤル** 1や、イヤホンマイクのスイッ チを使った発信方法などがあります。





- 着信音を止めることはできる?
- **・ 以外のボタンでも** 電話を受けることはできる?
- エニーキーアンサーの設定を行うと 以外のボタンを押しても電話が受け られるようになります。

- すぐに電話に出られないときに 利用できる機能はある?
- 簡易留守録や留守番電話サービスのほ
- 特定の相手からの電話を 受けたくないときは?
- 発着信規制サービスを利用すれば、特定 の電話番号からの着信を自動的に拒否で きます。

- かかってきた電話を転送する ことはできる?
- 転送電話サービスを利用すれば、あらか じめ登録した電話番号に転送することが
- 通話中に他の電話を受ける ことはできる?
- て通話できます。(別途お申し込み必要)
- 同時に複数の人と通話する ことはできる?
- 通話できます。(別途お申し込み必要)

6

メール

MAIL

ケータイやパソコン などとやりとりでき る、S!メールを使っ てみましょう。

便利です

●ソフトバンクケータ イどうしで手軽にや りとりできる「SMS」 や、パソコンのメー ルが確認できる「PC メール」もあります。



待受画面から

メール作成中に着 信があっても大丈 夫!通話のあと、続 けて作成できます。





レス入力」▶■

メールアドレス入力



入力▶■



■▶件名入力▶■

▶ □ 「国本文」





●◆本文入力

∑ [送信]

アドレス帳利用












- ① 「SMS」というメールも利用できる と聞いたけど、どんなメール?
- A1 ソフトバンクケータイどうしで、電話番号を宛先として、短い文字メッセージを 簡単にやりとりできるメールです。
- (2) メールアドレスは変更できる?
- A2 待受画面から次の操作で変更できます。 図◆ ⑨ 「設定」 ◆ ■ ◆ ⑨ 「メール・ア ドレス設定」 ◆ ■ (以降は画面に従う)

- (3) 画像などを付けて送信できる?
- A3 画像やサウンドなどのファイルを添付して送信できます。
- (24) メールの文字や背景を装飾できる?
- M 「デコレメール」なら、文字色/サイズ、背景色の変更はもちろん、画像やBGMを付けて送信することができます。

- Q5 他社ケータイに絵文字は送信できる?
- A5 他社共通の絵文字を送信できます。絵文字入力画面では凰を押すたびに他社共通⇔全絵文字が切り替わります。
- Q6 海外でもメールは利用できる?
- A6 このケータイは、世界対応ケータイです。 海外でも利用できます。



- M 圏内になったときや電源を入れたときに 受信できます。(受信までにしばらく時間がかかることもあります。)
- (8) 待受画面以外でも メールを受信できる?
- A8 メールを受信すると、画面上部にメール 受信のメッセージが表示されます。回 を長く押すと、メールが確認できます。

- 09 迷惑メール対策はある?
- A9 受信したメールを、カンタンに迷惑メール申告窓口へ転送できます。迷惑メールを振り分ける機能もあります。
- 相手によってメールの保存場所を 振り分けることはできる?
- A10 振り分けフォルダを利用すれば、メール アドレスや件名でメールを振り分けることができます。

- メール本文がアニメーションのように表示されるのは?
- 新着メールでは、デルモジ表示が働き、 メールの内容が3D表示されます。 (表示設定の変更もできます。)
- (112) 便利な返信メール作成方法はある?
- 受信メール表示中や返信メール作成中にサイクロイドボジションにすると、返信元のメールを参照できます。



インターネット

INTERNET

このケータイでイン ターネットを楽しみ ましょう!

ご注意

- ◆インターネットの利用には通信料がかかります。ご注意ください。
- ◆サイトの中には有害 なものもあります。 ご注意ください。







✓ メインメニュー (情報画面)表示



・・・見たい情報

■[情報表示]

コース(総合) (ドピッカ) アリカで行われた世界 腕相撲大会で、日本より参加の石橋さんがの 終了しますか?

TIMP A

! 「はい」 → ■

ケータイ専用サイト トにアクセスしましょう!



通信中は、 画面 ト部に 通信中を示すバーが 表示されます。 |

XXKB ‡+Vt/



1986 - 1 986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 |

Yahoo!

ケータイ

・ を押していくと、隠れている部分が表示されます。

-



は、図を押します。

- Q1 「Yahoo!ケータイ」って何?
- A1 ソフトバンクのケータイ専用サイトです。情報の検索をはじめ、いろいろなコンテンツやサービスが提供されています。
- どんなコンテンツやサービスが 利用できる?
- A2 ニュースや天気予報、地図などを確認したり、音楽や動画、ゲームなどをダウンロードして楽しむことができます。

- (3) 料金のしくみは?
- A3 通信時に通信料が発生します。また、情報 料が必要なサイトもあります。詳しくはソ フトバンクホームページをご覧ください。
- **Q4** 通信を途中で中止するときは?
- A4 通信中に図を押すと、中止できます。

- 以前に見たページを もう一度見たいときは?
- A5 次の操作を行います。
 □→昼 「Yahoo!ケータイ」→□→匝「アクセス履歴一覧」→□→昼履歴→□
- Q6 URLを入力して接続できる?
- A6 次の操作を行います。 ■◆極「Yahoo!ケータイ」◆■◆園 「URL入力」◆■◆URL入力◆■



待受画面から

にアクセスしま



■ Yahoo! ケータイ | ▶■

注意しましょう。



ブラウザ | ▶■

に従って操作してください。



□ 「ホームページ」



(情報画面)表示



■「情報表示

③→[[はい] →■

終了するときは

パソコン用サイト しょう!

> 通信料が高額にな ることがあります。



コンテンサにより、PCサイトブ ラウザ 上で正しく表示されない しての通信は、データ量が多 くなり通信料が高額にな る可能性があります。

サイクロイドポジションにすると、横画面で確認できます。



アクセス履歴やURL入力、ブックマー ク/お気に入りでも利用できる?

確認画面が表示されますので、画面の指示

できます。上記操作で「ホームページ」以 下の利用したい項目を選んで操作してく

情報画面を拡大/縮小する ことはできる?

■■を押してください。押すたびに情報 画面を拡大/縮小できます。

画面表示がはみ出して 見づらいときは?

次の操作を行うと、画面の左右に合うよ う、調整することができます。 □→□「スモールスクリーン」→■

最初に表示されるページを 別のサイトに変更できる?

できません。最初に表示したいサイトを ブックマークに登録して接続するか、アク セス履歴やURL入力で接続してください。

データのダウンロードはできる?

画像やドキュメントファイルはダウン ロードできます。(データによってはダ ウンロードできないものもあります。

認証が必要なサイトも利用できる?

認証画面でユーザー IDやパスワードを 入力すれば、利用できます。(サイトに よっては利用できないこともあります。) A16

どんなパソコン用サイトでも 利用できる?

一部接続できないサイトや正常に表示さ れないサイトもあります。





情報画面で



一覧表示 □→□「ブック マークⅠ▶■





タイトル入力 (修正)



待受画面から



■ Yahoo! ケータイト




「ブックマーク」



ऐ接続するブック







▶■


















♀確認する お気に入り▶■



- ブックマークとお気に入りの 違いは?
- ブックマークはサイトのURLが登録さ れ、お気に入りは情報画面そのものが登 録 (保存)されます。
- 確認するときはインターネットに 接続することが必要?
- ブックマークは接続して確認します。 お気に入りは接続せずに確認することが できます。

- お気に入りに登録した画面から インターネットへ接続できる?
- 情報画面内の項目を選び、

 「を押すと、 インターネットへ接続できます。
- 情報画面表示中でもブックマークや お気に入りを確認できる?
- す。上記操作で「登録」の代わりに「一覧 表示」を選んで操作してください。

- お気に入りに登録した画面は 自動的に更新される?
- 情報画面そのものが登録されますので、 自動的には更新されません。
- ブックマークやお気に入りを 管理できる?
- 並べ替えや削除、タイトル変更などが行 えます。ブックマークはフォルダに分け て管理することもできます。



テレビ

DIGITAL TV

話題の地上デジタルテレビ放送「ワンセグ」を 楽しみましょう!

ご注意

- ●クルマやバイク、自 転車などの運転中 は、絶対に使用しな いでください。
- ●音量に注意してくだ さい。

確認しましょう

●テレビ用アンテナを 伸ばしてお使いくだ さい。



チャンネル 設定

待受画面から

はじめてテレビを使 うときに必要です。





TIME A







₿お使いのエリア

エリア選択(都道府県)

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

○あの女優が結婚 ○今日の最高気温


●チャンネル切替





















音量は、▲IDで調 節できます。

(01)「ワンセグ」って何?



A1 新しい方式のテレビ放送「地上デジタル テレビ放送」をケータイなどの携帯・移動 体用機器で楽しむためのサービスです。

アナログテレビ放送を視聴することはできる?

A2 アナログ放送は視聴できません。このケータイのテレビは「**ワンセグ**」専用です。

①3 出張などで遠方に移動したとき でも利用できる?

A3 お使いの地域に応じたチャンネル設定を 行うことで利用可能になります。 (地域は複数登録できます。)

Q4 テレビ視聴中に電話があったら どうすればいい?

り テレビ視聴中に届いたメールは 確認できる?

A5 メール着信は着信音と画面表示でお知らせします。回を長く押すとすぐにメールが確認できます。

Q6 データ放送は利用できる?

「**ワンセグ**」視聴中は、画面の下部にデータ放送が表示されます。(オープンポジションだけで、ご利用になれます。)





テレビ画面で















録画したい番組を 視聴



「録画終了

「TVプレイヤー」▶■














TIMP &













- メモリカードに録画しているときは、録 画したまま番組の先頭から追いかけて再 生することができます。
- 番組表から視聴/録画予約は できる?
- できます。視聴中に番組情報を取得して、 番組の情報画面から視聴/録画予約する こともできます。



- 開始時刻の少し前になるとお知らせしま すので、画面の指示に従って、利用してい る機能を終了してください。
- 録画ファイルはメールで送ること ができる?
- できません。ケータイに録画したファイ ルをメモリカードに移動することは可能 です。



次のとおりです。

音量調節	▲ (上) / ▶ (下)
音声を消す	▶ (長く)
一時停止	☑ (サイクロイド時: ■)
早送り	□•
早戻し	•□

データ放送も録画できる?

できます。データ放送を録画せずに、テレ ビの映像だけを録画するように設定する ことも可能です。


カメラ

CAMERA

内蔵のカメラを利用 して静止画/動画を 撮影しましょう!

ご注意

- ●手ぶれにご注意くだ さい。
- レンズカバーはきれ いにしておいてくだ さい。







撮影したいものを 画面に表示







■ 「保存]



撮影をやり直す ときは、保存前に **場場を押します。**







¥7

宛先/件名/ 本文入力

屋の模様替えをしてみ





7# v

撮影画面では、こんなことができます。

•-明るさの調整 撮影サイズの変更 ₹5 £

静止画/動画の切替

ズームの利用

ライトの利用



静止画はどこに保存される?

- データフォルダの「**ピクチャー**」に保存されます。保存先を変更することもでき
- 撮影時に鳴る音 (シャッター音)を 消すことはできる?
- シャッター音を消すことはできません。 マナーモードを設定していても鳴ります ので、ご注意ください。

手ぶれを補正する機能はある?

静止画の撮影時には、自動的に手ぶれを補

ピントは自動で合わせられる?

オートフォーカスですので、ピントは自 動で合います。ご自分でピントを合わせ るマニュアル撮影も可能です。

特殊撮影はどんなことができる?

- 連写撮影、パノラマ撮影をはじめ、フレー ムや装飾を付けて撮影するなど、いろい ろな撮影が楽しめます。
- パソコンで静止画を確認 したいときは?
- メモリカードに保存してください。パソコン とケータイをUSBケーブル (オプション品) で接続して直接確認することもできます。













9 **5**.3 SXX:XX:XX XXXKB/XXXKB ■ [撮影開始]







•

撮影したいものを 画面に表示

撮影画面では、こんなことができます。

ズームの利用	·
ライトの利用	\$# y
明るさの調整	•=•
撮影サイズの変更	₹5 €
動画/静止画の切替	Y ?











- 動画はどこに保存される?
- データフォルダの「**ムービー**」に保存されます。メモリカードに保存することも
- 動画撮影中に 電話がかかってきたら?
- 撮影は自動的に停止します。通話を終え :撮影後の画面になりますので、動画 を保存することができます。

1回あたりの撮影時間を もっと長くできる?

- 設定によって長時間撮影が可能になりま ドの容量などによって異なります。
- セルフタイマーは利用できる?
- できます。撮影画面で1830を押すとセル フタイマーの設定が行えます。

撮影時の音声の大きさは 調整できる?

- 音量の調整はできませんが、設定によって
- Q12 撮影した動画は編集できる?
- 静止画の編集はできますが、動画は編集で きません。



MEDIA PLAYER

このケータイで音楽 や動画を再生しま しょう!

ご注意

- ●クルマやバイク、自 転車などの運転中 は、絶対に使用しな いでください。
- ●音量に注意してくだ さい。



待受画面から



■ | √ | | メディア プレイヤー | ▶■

メデ゛ィアフ゜レイヤー

■ → 「メディア

THE COLUM

郵設定

€ストリーミンク

SMTP∓-N"

*5*0ミュージ ック

- TIKE GOLLT ミュージェック まき 重生 プレイリスト SDオーデ ィオ ミューシ゛ックタ゛ウンロート゛ ミューシ゛ックサーチ 設定
- □ 「ミュージック

TIMP A

売き再生

SDL" F" オ

ムーヒ゛ーダ゛ウンロート

[] [ムービー]

プレイリスト

設定

プレイリスト ミュージ ック P8 **図全ミュージック 風プレ们スト1** 風プ レイリスト2 図プレイリスト3 □ 「プレイリスト」

4-t*-

□ 「プレイリスト」

TJKD A

本体

(一人に)

全ミュージック ☑ Classic music... ☐ アーティスト名なし X:XX:XX Pops music 01 アーティスト名なし X:XX:XX Pops music 02 日 アーティスト名なし X:XX:XX Rock music 01 日 アーティ자名なし X:XX:XX Rock music 02 日 アーティスト名なし X:XX:XX

TIMO A

プ レイリスト1

プレイリストク

7° 1/4/12/5

[□ 「本体」/

「メモリカード」▶■





全ミュージェック

THOSE AS COUNTY





周囲の人たちの迷惑に

ならないよう、音量に

は気をつけましょう。









真再生する動画 ●■「再生開始」

音量変更は意、再 生停止は■を押し ます。

待受画面から

プレイヤー」▶■

- 音楽や動画はどこで入手できる?
- メディアプレイヤーからYahoo!ケータ イに接続してダウンロードできます。音 楽を検索して入手することもできます。
- パソコン内のデータも利用できる?
- オプション品のUSBケーブルやメモリ カードを利用して取り込めます。(対応 する形式に変換する必要があります。

ケータイを閉じていても音楽を 再牛できる?

- 再牛中にクローズポジションにしても再 牛は継続しますので、持ち運べるミュー ジックプレイヤーとして利用できます。
- 再生中に電話がかかってきたら?
- 再生は自動的に停止しますので、電話を受 けることができます。終話後に停止した位 置から再開することもできます。

- くり返しなど特殊な再生はできる?
- 音楽/動画共に、くり返し再生、ランダム 再生が可能です。また、サウンド効果を利 用して、音質を変更することもできます。
- 音楽や動画はジャンル分けして 管理できる?
- プレイリストを作成してください。アー ティスト別に管理したり、お気に入りの音 楽や動画だけを楽しむことができます。



アドレス帳

ADDRESS BOOK

よく連絡する相手は アドレス帳に登録し ておきましょう!

ご注意

●必ずメモなどに控え

アドレス帳

待受画面から

いろいろな情報

や、着信時の動作



▶名入力**▶**■

・ (長く) ▶■ **▶**姓入力**▶**■**▶**■

TIMO 4 電話番号:

- □ 「電話番号: |
- アイコン選択 () 静 携帯雷託(会計) ○ 疊 自宅電話 ○ ② 会社電話 ∩ MP TVコ-ル ○ 凸 FAX ○ 8 一般電話

電話番号入力▶■





E-mailアドレス入力 **▶**■**▶**••**▽**−ク**▶**■

名前/姓:

名前/名:

電話番号1: □090392XXXX1

Fx-1/71, 121:

∰ aabb@xxx, yyy

ミナカ ジング: ジング: ジング: ジング: ジング:

□ [Eメール アドレス: | ▶■





をとっておいてくだ

その他の登録できる情報や動作

- 相手の住所、勤務先、誕生日、 ホームページ、その他のメモ
- ●着信時の着信音やライト色、 バイブレータ
- ●着信時に表示する画像
- ●グループ、位置情報

アドレス帳は電話発信やメール送信 のためだけのもの?

- アドレス帳に登録されていない電話番号か らの着信を拒否したり、「S!ともだち状況」 のメンバー登録などにも利用できます。
- 電話番号やメールアドレスは 複数登録できる?
- 共に複数登録が可能です。ただし、発信/ 送信時などには、どの情報を利用するか をその都度選択する必要があります。

- 人には見られたくない相手を 登録したいときは?
- 「**シークレット設定**」をお使いください。通 常の呼び出し方法では、表示されなくなり ます。着信時の名前も表示されません。
- 便利な登録方法はある?
- 発着信履歴をはじめ、メール本文やイン ターネットの情報画面などから、直接ア ドレス帳に登録することができます。

- グループを設定するメリットは?
- アドレス帳呼び出し時に、グループ別に表 示することができます。また、グループご に着信動作を設定することもできます。
- アドレス帳はバックアップできる?
- メモリカードにバックアップしたり、「**S!** 電話帳バックアップ」を利用してサー バーに保存することができます。



バーコード/

BAR CODE

カメラで情報を読み 取りましょう!

やってみましょう

●下のバーコードを読 み取り、「使いこなし 読本」をダウンロー ドしましょう!




ダウンロードした「使 いこなし読本」は、必 ずデータフォルダの 「ブック」から閲覧 してください。



読み取った情報に

応じて、いろいろ

と利用できます。











このあと■を押し、 画面の指示に従っ て操作します。

* COLL*

名前/姓:

毛/姓:



■▶∳ 「ツール」▶■ ▶□ 「文書/録音ツール」

[・]「バーコード/ 名刺読取Ⅰ▶■



THE COLUT

バーコードを 画面中央に表示













→■










どのようなバーコードが 読み取れる?

左のような正方形のバーコード(QRコー ド)と、食品などによく付いている縦棒を 組み合わせたJANコードが読み取れます。



読み取れます。ただし、項目によっては正 しく登録できないものもあります。

画面が暗くて 読み取りにくいときは?

┍┩で明るさを調整してみてください。 また、『罪』を押すとモバイルライトを点 灯することができます。

バーコードをうまく読み取る コツはある?

画面の中央にバーコードが表示されるよ うにしたあと、ゆっくりとバーコードと の距離を前後に変えてみてください。

このケータイで文字は読み取れる?

URL、E-mailアドレス、電話番号などの英 数字が読み取れます。(文字の色や形に よっては読み取れないことがあります。

QRコードはこのケータイで 作成できる?

アドレス帳、オーナー情報、テキスト、デー タフォルダ内のメロディ/画像/メモ帳 を利用して作成することができます。

その他

AND MORE

このケータイには. まだまだいろいろな 機能が満載。「取扱説 明書」をご覧のうえ、 お楽しみください。

便利な機能やサー

ビスをどんどん利

用しましょう!



情報管理の強い味 方として、生活をサ ポートする道具と して利用できます。



◎検索/スマートリンク辞書 インターネットや辞書で知りた い単語を調べられます。

- ◎メモ帳/ちょこっとメモ メ干帳として利用できます。
- ◎カレンダー/予定リスト 予定や用件を登録/管理できます。
- ◎歩数計 歩数や歩行時間、消費カロリー、 移動距離などを計測できます。
- ◎ボイスレコーダー 会議などの音声を録音できます。
- ◎ドキュメントビューア/雷子ブック パソコンのファイルや電子書籍 を閲覧できます。
- ○おサイフケータイ® (S! FeliCa) お買い物の決済や電子チケット として利用できます。
- ◎アラーム/お目覚めTV 指定した時刻にアラームやテレ ビでお知らせできます。
- ◎ストップウォッチ/キッチンタイマー 目的に応じて、時間を計測するこ とができます。
- ◎赤外線诵信/ICデータ诵信/ Bluetooth® 無線でデータをやりとりできます。



⊚SIアプリ

ゲーム・待受から実用まで多彩 なアプリが楽しめます。

◎S!ともだち状況 複数の相手とお互いの気分や状 態をやりとりできます。

◎S!一斉トーク 複数の相手と声の伝言をやりと りできます。

◎ちかチャット 近くの人と無線でメッセージを やりとりできます。

◎S!タウン/ S!ループ インターネットを利用したコ ミュニケーションが楽しめます。

◎S! GPSナビ 現在地を確認したり、目的地まで のルートを調べられます。

◎ダブルナンバー 1台で2つの電話番号とメール アドレスが利用できます。

◎着デコ

相手が電話に出る前に着信音や 画像、文字で気持ちを伝えられま す。



このケータイをカス タマイズして楽しめ ます。



◎画面のカスタマイズ

待受画面にニュースなどを表示 する待受ウィンドウや、表示画面 を一括で変更するきせかえアレ ンジなどが利用できます。

◎着信動作のカスタマイズ バイブや着信ライトの動作を設 定したり、着信動作を組み合わせ たモードを設定し、状況に合わせ て利用することができます。

◎セキュリティのカスタマイズ ケータイの利用を禁止/制限し たり、ケータイ内の情報を見られ ないようにすることができます。

○各機能/サービスのカスタマイズ 各機能/サービスの操作方法や 動作をカスタマイズし、自分流の 使いかたで楽しめます。







SoftBank 923SH

らくらくスタートブック **はじめて** ケータイを 使う方

基本情報編



ダウンロードした 新曲を楽しむ♪

音楽/動画 MUSIC/MOVIE

インターネットから音楽や動画をダウン ロードして、メディアプレイヤーで再生。



テレビ

DIGITAL TV



お気に入りの連ドラを見逃したくない…。

「ワンセグ」なら、見逃せないスポーツの試合や人気 ドラマを移動中に見られるのでうれしい。 視聴/録画予約もできて、とっても便利。



雑誌・カタログに載っている 商品をその場で購入!

パソコンがなくても気軽にネットでショッ ピング。気になること、知りたいことも 「Yahoo!ケータイ」でサッとチェック!



こんなことも、あんなことも。SHケータイで毎日ハッピーになれる!

- ちょっとしたお買い物も、小銭いらずで手軽に。
- ■電卓機能で友だちとの割りカン計算もラクちん!
- 時間つぶしに携帯ゲームもできる!
- ●搭乗手続きも、駅の改札もスイスイ。

- ●映画館・イベント会場でチケットに早変わり。
- ◆会員証やクーポンもケータイで。

このほかにも、まだまだあるよ。

仕事に、プライベート に手放せない!

外出先からアポ時間を確 認&変更できて大助かり。 仕事の合間に実家へTV コールして近況報告も…。



メール MAIL



オフ会の待ち合わせにも、 お役立ち(^▽^)!

コミュニティ仲間全員にメールを同 時に送って時間変更。カレシや親友へ のデコレメールだってカンタン。



愛犬のお散歩シーンを ブログの更新用にU^ ェ ^U

ペットを毎日こまめに撮影して ブログにアップ。動画で残して編 集したり、メールすることもでき ちゃう。

る暮らしを見ていきましただき、ありがとうござい

あ

る

「基本情報編」目次

SHケータイのある暮らし。	В1
ガイドブックの使いかた。	В3
	B5
ケータイをじっくりながめてみましょう!	B11
今すぐ使うための準備をしましょう!	B13
画面の見かたを覚えましょう!	B15
実際に使ってみましょう!〈壁紙設定〉	B17
サイクロイドポジションを活用しましょう!	B21
文字入力のしくみを覚えましょう!	B23
1台で2つの番号を使い分けましょう!	B27
ケータイマナー&ルールに注意しましょう!	B29
「何かおかしい?」そんなときはココで解決。	B31

まずは、この『らくらくスタ ートブック』をご覧ください。



SHケータイでできることや共通操作 のほかにも便利な情報がいっぱい。



みんながよく使う機能の基本操作を、 画面中心にやさしく簡単に解説。

「操作方法編」目次

お使いになる前に	Α1
電話	А3
メール	Α9
インターネット	A13
テレビ	A19
カメラ	A23
メディアプレイヤー	A27
	A29
バーコード/名刺読取	A31
その他	A33

操作をくわしく知 りたいときは。

取扱説明書」や「使いこなでもどこでもサッと開い

らし読本」を要チェッいて使えるから便利。

一は両開き仕様なので、

ツ

Ø

ダウンロードのしか たは、A31ページへ!



SHケータイを「とことん使いこなしたい」、 そんなあなたにオススメ。レアな情報やより くわしいカスタマイズ操作がSHケータイの 画面で確認できます。

無料でダウンロードできます。



『使いこなし読本』をダウンロードしましょう!





「らくらくスタート ブック」で紹介して いない機能はもちろ ん、紹介している機 能もよりくわしく知 ることができます。

同梱の『取扱説明書』を使いましょう!

あ

な

た

1

危険な悪質サイトも あるので要チェック!

インターネットのサイトには、悪質なものや有害なものもあります。個人情報の書き込みなどは慎重に。

著作権や肖像権の侵害に 留意しましょう。

本の中身を撮影したり、他人を無断で撮 影することは、厳禁です。カメラは正し く使いましょう。

知らない相手から メールが届いたら…

迷惑メールの可能性があります。むやみに返信したり、URLや電話番号をクリックすることはさけましょう。

"ワン切り/ なりすまし"にご注意!

電話番号が着信履歴に残っていても、知らない相手の場合、むやみにかけ直すことは危険です。無視しましょう。



使用してはいけない 場所があります。

病院や航空機内、混み合った電車内など、使用できない場所があります。必ず電源を切ってください。(でアB29ページ)





電波状態/電池残量に 注意しましょう。

電波状態/電池残量は、画面上部に表示されます。 (変形16ページ)

電波状態

電池残量

Ti 🚳 🎄

15:05

電源は入れたままにしておきましょう。

電源が入っていないと、電話やメールを受けることができません。(**ご** B13ページ)



ケータイはとても楽しく便利な道具です。 でも、マナーや利用方 法には、十分注意して くださいね。



気持ちよ

匠なる方匠。

コミュニケーション/便利サービス

S!一吝トーク



S!ともだち状況

S! GPSナビ

今いる場所を地図で確認し

たり、行きたい場所までの

ルートを調べられます。

メンバーどうしで、現在の メンバーどうして、声の伝言 気分や状況をリアルタイ をトランシーバ感覚でやり ムにやりとりできて便利。 とりできるのでゴキゲン!

S!タウン/S!ループ

ネットトの街でチャットや ゲームを楽しんだり、便利な コミュニケーションを!

他のケータイ会社から乗り

ちかチャット

Bluetooth®を利用して、近 くの相手と文字で手軽に おしゃべりOK。

おサイフケータイ® (S! FeliCa)

ケータイでお買い物の支 払いをしたり、ポイント カード・会員証などにも。

メール

SMS

ソフトバンクケータイどうしで、電話 番号を宛先にして短い文字メッセー ジがやりとりできちゃいます。

PCメール

ケータイでパソコンのメールが確認 できます。SMSやS!メール同様に管 理もできます。

S!メール

他社ケータイやパソコンなどともや りとりができるメールサービスです。 写メールなど、ファイル添付もOK!

デコレメール/フィーリングメール

動く画像やカラフルな文字でデコレー ションしたり、感情をプラスして送れる から、いろんなシーンで大活躍!

■他社ケータイとのおもな機能/サービス名の違い(2008年3月現在)

au	ドコモ
EZweb	iモード
お気に入り	Bookmark
画面メモ	画面メモ
Cメール	SMS(ショートメッセージサービス)
Eメール	iモードメール
デコレーションメール	デコメール
オートロック	オールロック
簡易留守メモ	伝言メモ
PCサイトビューアー	フルブラウザ
Hello Messenger	プッシュトーク

※一部動作が異なるものもあります。

※上記は、各社の登録商標または商標です。

ソフトバンク	
Yahoo!ケータイ	
ブックマーク	
お気に入り	
SMS	
S!メール	
デコレメール	
キー操作ロック	
簡易留守録	
PCサイトブラウザ	
S!一斉トーク	
	1

ソフトバンクの便利な3Gサービス

インターネット/情報配信

Yahoo!ケータイ

ソフトバンクケータイ専用のポータル サイト「Yahoo!ケータイ」を経由して、 インターネットに簡単アクセス!

S!情報チャンネル

寝ている間に情報が自動的に届く情 報配信サービス。社会、ファッション など、多彩な情報を毎日キャッチ!

ようこそ、ソフトバンクケータ イへ。ここでは、ソフトバンク ケータイの便利なサービスと、 機能名についてご紹介します。



替えられた方に。

3Gケータイの特長(6-2シリーズケータイから買い替えられた方に)





高速ネットワーク

音楽/動画のダウンロードや大容量メールのやりとりがスムーズ!

TVコール

音声だけでなく、お互いの 動画を見ながらおしゃべ りできるのがタノシイ!

世界対応ケータイ

海外でも、同じケータイで 通話/メール/インター ネットにバッチリ対応!

SHケータイの魅力 (他メーカーケータイから買い替えられた方に)



サイクロイドポジション

横画面で、ワンセグ、インターネット、メールなどを 思いっきり満喫。



高精細大画面液晶

液晶のシャープならでは の美しさで、ワンセグや動 画再牛をエンジョイ!



カンタン操作

押しやすいボタンとわかりやすいメニュー構造で、操作をらくらくサポート。

ワンセグ

地上デジタルテレビ放送 の携帯・移動体向けサー ビス「**ワンセグ**」をいつ でも、どこでも体験!



S!速報ニュース/待受ウィンドウ

ニュースや天気などの 情報コンテンツを自動 的に受信して、待受画面 ですぐにチェック!



PCサイトブラウザ

フルワイドVGA (854× 480ドット) の高精細大 画面で、パソコン用サイ トにアクセス!

最近登場した話題の機能やサービス

■ボーダフォンケータイとのおもなサービス名の違い

ボーダフォンケータイ
Vodafone live!
MMS
Vアプリ
ボーダフォンライブ!キャスト

ボーダフォンアドレスブック

から買い替えられた方に。



ソフトバンクケータイ

 Yahoo!ケータイ

 S!メール

 S!アプリ

 S!情報チャンネル

 S!電話帳バックアップ

いつもソフトバンクを可愛がっていただき、 ありがとうございます。進化し続けるソフト バンクに、これからもご期待くださいね。



m ツフトバシク (ボーダフォシ)ケータイ

オープン ポジション

クローズポジションから パッと開いた状態のこ と。ボタン操作や通話す るときはこのカタチで。

サイクロイド

ポジション

オープンポジションから

ディスプレイを時計回り

に回すだけ。そうすれば

画面が横向きに。




使用すると きは、この カタチで!

IAMA

888

サイドボタン

通話中の受話音量変更やS! 一斉トークなどが行えます。



メモリカードスロット

メモリカードはここに セット!

テレビ用アンテナ

テレビを視聴するときに 使います。(電話やメー ルには関係ありません。)

赤外線ポート

友だちとデータをやりと りできます。

テレビを 観るときに ピッタリ!





クローズ ポジション

2つ折りにした状態の こと。携帯するときは、 このカタチにしてくだ

サブディスプレー

着信状況などを確認でき て便利!

イヤホンマイク端子

イヤホンマイクなどをつ なげます。

カメラ

撮影時に使います。

モバイルライト

スポットライト(懐中電 灯) や撮影用フラッシュ として。

充電するときにオプショ ンのACアダプタを差し 込みます。

外部機器端子





それぞ れる前

れなに

(B12)

ため


ま


準備 完了!

充電は できて いますか?

使う前に、充電しましょう!

端子キャップを開き、 ACアダプタのコネ クターを接続します。





充電時のご注意

- ■コネクターやプラグはしっかりと差 し込んでください。
- ・充電中は、ケータイやACアダプタが あたたかくなることがあります。

充電中は

このライトが赤く点 灯します。ライトが 消えれば充電完了!

充電には、オプション品のACアダプタが必要 です。必ず指定のものを使用してくださいね。



雷池の残量は、 画面右上のマー クで確認しま しょう。



自になるまで 充電してください。



電源を入れましょう





上のような待受画面(イ ラストはイメージです) が表示されるとOK! 電源を切るときも、⑦ を長く押すだけ。

何かのボタンを 押して画面が点 灯したら、すで に電源が入って いる証拠!

電源は 入って

いますか?



メニュー切替画面が表示されたら



画面の指示に従って、メ ニューの切り替え、名前 の登録を行いましょう。







さっそく

〈電源〉と〈充電〉を確認

れの

ジステ



ふだんは次のようなマークが点灯しています。 電池や電波の状態を確認してみましょう!

電波状態 $\P | \to \P | \to \P \to \P$

雷池残量

残量なし

日時

■電波が届いていないときは、 「圏外」が表示されます。

「๗」は、パケット通信中/待機中を表わしています。また「๗」は、着デコやマルチメディア通 信(S!アプリ)が利用できる状態を表わしています。



メール受信など、何かをお知らせする必要があるときは、 次のようなマークが点灯します。

メール受信あり (未読メールあり)

簡易留守録

用件録音あり

誤動作防止 設定中

留守番雷話サービス 伝言あり



その他、ケータイの状態によっては、 次のようなマークも表示されるので要チェック!

₩	送信失敗メールあり	©	マナーモード設定中
\bowtie	メール空き容量不足	♪ アラーム設定中	
SS	メモリカード読み込み中	- 十一操作ロック設定中	
*	Bluetooth®通信待機中	M	オフラインモード設定中

マークの意味を知っておくと何かと便利!

さあ、待受画面から始めましょう!

お知らせマーク

ケータイの状態をマー クでお知らせ。

お好きな画像に変更す ることも。

待受ウィンドウ

ニュースなどを表示さ せることも。

一番よく目にする のが、この待受画 面。ケータイ操作 の入り口です。



はじめて⊠、■、∞のいずれか を押すと、ネットワーク自動調整 の画面が表示されます。

ネットワーク自動調整を行いましょう!



日付/時刻が設定され、メールやYahoo!ケータイなどネット ワークを使うサービスや、テレビが利用できるようになります。

■からスタート! が整 ュ Y! (SID) つ 操作も覚えてネ たら、 てみまし (メインメニューが 〈壁紙設定〉に 表示されます。こ ემე **B** ょう。 のケータイの機能 操作はココから

◎で項目を選択し、 ■で決定します。

圓選択⇒■決定をくり返し、 目的の機能の画面を表示。



[で「縦画面用」 ○で 「固定データ」 選択▶■ 選択▶■

THØ 4 ディスプレイ設定 10 E 21 A2 ずモート* 設定 <u>呼ディスプレイ設</u> ●加タマイス* "-Nt" 1-都音・A、イブ・ライト は日時設定 画面エフェクト XXXX 文字表示 ◎キーバックライト設定 待受設定 鮮やかモード 野 イナミック 電源Onメッセーシ 011 サブ ディスプレイ い受話音量調節 個火ュー切替

・で「ディスプレイ ■で決定 設定」選択



完了

○で「壁紙

選択▶■

○ を押して待受画面に 戻りましょう。









○で画像選択

●で項目を選択し、 ■で決定します。

①のあと図のを押すと、

号が表示されます。

このケータイの電話番



(・・)で 「設定」選択




■で決定



一つ前の画面に戻ると きは、暖を押してね。

このボタンを使います。



B18

光タッチクルーザーでラクラク操作!

センターボタンをカーソルなどが動き出すまでしっかりなぞると、光タッチクルーザーとして利用できます。指でなぞるだけで項目選択やスクロールが行えるようになります。

●一部の機能では利用できません。また、ななめに移動しないことがあります。



光タッチクルー ザー利用可能に



光タッチクルーザーをな ぞった方向にカーソルな どが移動し、項目選択や スクロールが行えます。

カーソルなどが動き 出すまでなぞる 指でなぞって操作 (上下左右ななめ)

●ボタンから指を離してしばらくすると、光タッチクルーザーは無効になります。

こんなことも知っておくと役立ちます。

誤動作防止

持ち運ぶときは、誤動作防止を設定しましょう。誤ってボタンを押してしまう心配ナシ。





●解除するときも、■を長く押します。

インフォメーション


電話に出なかったときや、メールを受信 したときなどは、待受画面にインフォ メーションを表示してお知らせ。



メール受信時の インフォメーション

内容を確認 できます。

それぞれのボタンは、こんな働きをします。



長く押すと違った働きをするボタンもあるので注意してね!

サイドボタン

■ : インフォメーションスクロール (クローズ)



- ■:インフォメーションスクロール(クローズ)
- : S! 一斉トークメンバーリスト表示(オープン)/ 時計表示切替(クローズ)



こんな動作が設定できます。









メインメニュー

TVメニュー

カメラ 81アプリ ピクテャー ムービー ミュージッ © + ⅓/ンメニュ-₩



 $AV \times = \square -$

Internetメニュー





例:受信ボックス

ブックマーク

「Off」にすると、待受画面 のまま(何も動作しない よう)になります。

待受画面から最初にサイクロ イドポジションにすると…

横回転制作設定 WØ ♪

○ デジタバV起動 デジタバVを待受画面 で横回転したとき起動します。

○ Internet XII-メインメニュー

登録アプリ起動

設定できる動作は 左ページを見てく ださい。



登録プックマーク接続 Off(待受) サイクロイドポジション にしたときの動作を選ぶ

画面が表示されます。

■で設定する項目を選び、 ■を押すと…



設定画面をいつも表示す るかどうかの確認画面が 表示されます。

このままお使し いただけます。



◎で以降の設定画面表示方法 を選び、■を押すと…



設定した動作の画面が表 示されます。

い サイク ク ポポ 3 E は たときの動作を、変更することもできます。 レビを観るとき以外でも何かと便利。 ノを活用し

設定

入力モードの切り替え

文字入力画面で次の操作を行えば、 パッと切り替えOK!

■文字入力モード一覧



漢字(も)	漢字 (ひらがな)入力モード
アイウ(ア)	全角カタカナ入力モード
ፖ ተウ (ጌፖ)	半角カタカナ入力モード
Abc (A)	全角英数字入力モード
	半角英数字入力モード
123 (1)	数字入力モード

文字入力画面で

文字種変更 ② 漢字

○ アイウ


OAbc

□入力モード⇒■

※このほかに、絵文字入力モード、記号入力 モード、区点コード入力モードがあります。

各ボタンに割り当てられているおもな文字をご 文字の割り当て 紹介しましょう。

① 小文字/大文字切り替え ②文字の消去/変換中止 ③文字入力モード切り替え



■ダイヤルボタンの割り当て文字

ボタン	ひらがな	英数字	
a 1 o	あいうえおぁぃぅぇぉ	@. /_−1□(スペース)	
# 2 ê	かきくけこ	ABCabc2	
₹3 ₽	さしすせそ	DEFdef3	
±4 ₽	たちつてとっ	GHIghi4	
\$5 ₹	なにぬねの	JKLjkl5	
#6 ∦	はひふへほ	MNOmn o 6	
* 7 ·	まみむめも	PQRSpqrs7	
*8∛	やゆよゃゅょ	TUVtuv8	
69 ₹	らりるれろ	WXYZwxyz9	
₹0	わをんー	0	
## * ±	* * 記号/絵文字	記号/絵文字	
g# ,	.。(英数字では) 🛦 (?	饮行) ? Ⅰ□ (スペース)	

文字入力画面をチェック!

文字入力画面はこんなしくみになっています。 (下記は、メール本文の入力画面です。)

1100 🎄

文字入力モード

入力できる文字の 種類を表示します。

文字入力欄

入力した文字が表 示されます。文字は ダイヤルボタンで 入力します。

ひらがなを 入力すると



入力した文字で始 まる変換候補が表 示されます。

「/」の右が入力で きる文字数、左が入 力している文字数 (容量)です。

文字入力を終了し て、元の画面に。

メニュー表示(図)

利用できる機能が 表示されます。

キャンセル・



火1- 完了

(Y/

文字入力を中止し て、元の画面に。



-ズ&らくらくころが一番面のしくこ

入力できるようになりみや絵文字入力などの

ますよ。

ルを作成する

クが必須。

B23

つづき

己んなときは

文字を消したい

●で消したい文字を選び、 200mmを押します。また、 200mmを長く押すと、まとめて文字が消せます。

顔文字を入力したい

図を押したあと、「**顔文字**」を選び、■を押します。顔文字一覧が表示されるので、そこから選んで入力してください。

カタカナや英数字を簡単に入力したい

漢字(ひらがな)モードのままで、文字を入力し回を押します。該当するカタカナや英数字の候補が表示されるので、そこから選んで入力してください。


メールアドレスなどを簡単に入力したい

図を押したあと、「簡単アドレス入力」を 選び、■を押します。「.co.jp」や「http://」 などの一覧が表示されるので、そこから 入力OK!

よく使う単語を簡単に入力したい

ユーザー辞書に登録しましょう。登録した"読み"で変換候補に表示することができます。





■
※
芸を押すたびに「゛」や「゜」
がつきます。
風で小文字
/ 大
文字を切り替えましょう!



」 絵文字画面は⊠ を押してもパッ と切り替え!

____ 絵文字を入力



2 ひらがなを入力

「ちゃんの」と入力 そのまま確定



 メール本文に「愛ちゃん の⊜パーティ」と入力し てみましょう。

次の操作で、メール本文入力画面を表示させてスタート!

□▶貸「新規作成」▶■ ▶貸「本文」▶■

1 ひらがなを漢字に変換



同じボタンの文



同じホタンの文 字を続けて入力 するときは、⊡ を押してね。

状況に応じてモードを切り替えて利用できます。

どちらか一方の着信だけを受けたいとき(Aモード/Bモード)

A回線/B回線どちらか一方の電話番号/メールアドレスへの着信だけを受けるモードです。(ナイショの電話は話し中として応対、ナイショのメールはこっそり受けられます!)

●発信は、設定しているモードで行われます。



両方の着信を受けたいとき(デュアルモード)

A回線/B回線の電話番号/メールアドレスでの着信を両方とも受けるモードです。 発信/送信もどちらの回線からも行えます。



2つの電話番号とメールアドレスが利用可能!



回線(番号)ごとに情報を管理できます。

履歴などの情報は回線別に管理。一方の回線だけを利用していると きは、もう一方の情報は見えなくなります。

デュアルモードでは、アドレス帳や発着信履歴、メールなどに回線を表す「圖」、「圓」、「圓」が表示されます。

待受画面

アドレス帳

発着信履歴

メール ボックス は



こんな場所では 絶対に 使用しないで!!

クルマの運転中

道路交通法では、メー ルの画面を見るだけ でも罰金に。



飛行機の中

飛行機の計器に影響 を与える可能性があ ります。



響を与える可能性が あります。



雷車やバスなどの 交通機関

車内のアナウンスや掲示に従っ てください。

混雑しているときは、医療用機器を 装着している方への気配りも必要。



こんな便利機能もあります!



街の中

通行の妨げにならない場所で使 いましょう。

通行量の多い場所では、ぶつかったり 手荷物を紛失したりする危険性が。



劇場や映画館、

美術館など

周囲の迷惑にならないよう、 電源を切ることを忘れずに。



レストランや ホテルのロビーなど

静かな場所では、大きな声での通 話は控えましょう。



オフラインモード

電源を入れたまま電波の送 受信をストップ! (電話や メールは利用できません。

簡易留守録

雷話に出られないときに、 相手のメッセージをカンタ ン録音OK。

メールの自動返信

クルマの運転中などメール を確認できないとき、自動 で定型文を返信!

音量設定

電話、メールなど、着信の種 類ごとに音量を設定できて 便利!



マナーモードを利用しましょう!





マナーモードを 設定すると

- ◎このケータイから音が鳴 らなくなります。(カメラ のシャッター音などは鳴 ります。)
- ◎着信を振動でお知らせ。
- ◎ 自動的に「簡易留守録」に。





に。運転中の通話も絶対ダメ

です。 すぐに ケータイを 使いたい方

B32

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点など、 お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

※電話番号はお間違いのないようおかけください。

ソフトバンクお客さまセンター

総合案内 : ソフトバンク携帯電話から157 (無料) 紛失・故障受付: ソフトバンク携帯電話から113 (無料)

ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問合せおよび盗難・紛失のご連絡 +81-3-5351-3491(有料)

■一般電話からおかけの場合

	ご契約地域	お問い合わせ内容	電話番号
	・青森県・秋田県・岩手県・山形県・・福島県・新潟県・東京都・神奈川県・	総合案内	€0088-240-157 (無料)
1 213111	・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・ ・長野県・富山県・石川県・福井県	紛失・故障受付	€0088-240-113 (無料)
		総合案内	② 0088-241-157 (無料)
愛知県	・岐阜県・三重県・静岡県	心口来的	(無利)
274710	SC 1 71	紛失・故障受付	❷0088-241-113 (無料)
		/// A 77.11	20000 242 457 (fm/s)
大阪府	牙・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・	総合案内	◎0088-242-157 (無料)
和歌山県	₹	紛失・故障受付	⑥ 0088-242-113 (無料)
広阜周	 ・岡山県・山口県・鳥取県・島根県・	#\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Occasional Asia (firming)
	・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・	総合案内	⑥ 0088-250-157 (無料)
佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・ 鹿児島県・沖縄県	紛失·故障受付	② 0088-250-113 (無料)	



◎電源が入らない

「しばらくお待ちください」と 表示されるまで、このを長く押 していますか。何度か行っても 電源が入らないときは、充電し てからやり直してみましょう。

◎充電できない

ケーブルやコンセントの接続 を確認してみてください。ま た、接続端子が汚れているとき も充電を正しく行えません。 乾いたきれいな綿棒などで掃 除してから、やり直してみてく ださい。

◎ケータイが熱い

充電中や長時間使用している とき、TVコール利用中は熱く なることがあります。手で触れ ることのできる熱さであれば 異常ではありません。ただし、 長時間肌に触れたままにして いると、低温やけどの恐れがあ ります。

◎電話がかけられない

「圏」が表示されていません か。電波が届く場所でやり直し てください。また、一般電話に かけるときは、必ず市外局番か らダイヤルしてください。

◎通話が途切れる

電波が届きにくい場所や移動 中ではありませんか。電波が届 く場所で立ち止まって話して ください。また、充電が必要な ときも通話が途切れがちにな ります。

◎ボタン操作ができない

画面に「鸓」(誤動作防止設定 中のマーク) が点灯していま せんか。点灯しているときは、 ■を長く押して、誤動作防止 を解除してください。

◎写メールが送れない

相手がS!メール/スーパー メール/ロングメール対応機 でそれぞれのサービスを契約 していますか。また、他社ケー タイへ送るときは、相手が画像 を受信できるかどうかを確認 してください。

詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

もっと な?」 」と思っ たら、 できるケ いときは、 修理を依頼する前に左記の項目をもう一 「取扱説明 置しやに 使いこなし読本」へ。 度チ

何かおか

h

なときは

タイ活用のススメ

I ッ

ク